

MİKRODALGA FIRIN KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

OYAK Dragos Plaza'da yer alan iştirak şirketlerin mutfaklarında kullanılan Mikrodalga Fırın'ın kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat; OYAK Dragos Plaza İçerisindeki mutfak alanları görevlilerini ve bağlı oldukları yöneticileri ile tüm kullanıcıları kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR

Mutfak Alanı Görevlileri

İlgili Yöneticiler

Tüm Kullanıcılar

4. UYGULAMA

- 4.1. Cihaz fişini prize takınız.
- 4.2. Cihazın kapağını açıp örneği yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
- 4.3. Cihaza koyacağınız örnek için kullanacağınız malzemelerin mikrodalga işlemine uygun olduğundan emin olunuz.
- 4.4. Kontrol panelinde ısıtma ayarını seçiniz.
- 4.5. İşlemi başlatmak için başlatma tuşuna basınız.
- 4.6. İşlem bitene kadar makinanın başından ayrılmayınız.
- 4.7. Süre sona erdiğinde işlem sonlanacaktır. İşlemi daha erken sonlandırmak için durdur tuşuna basınız.
- 4.8. Örneği dışarı çıkarınız.
- 4.9. Cihazın kapalı konumda olduğundan emin olunuz veya fişini prizden çekiniz.
- 4.10. İşlem sonunda örneği fırından çıkarırken koruyucu eldiven kullanınız.
- 4.11. Cihazın içini hafif nemli yumuşak bir bez ile temizleyiniz. Haricinde sert cisimler ve kimyasallar kullanmayınız.

5. GÜVENLİK KURALLARI

- 5.1. Cihaz özellikle yiyecekleri ısıtmak, pişirmek için tasarlanmıştır. Cihazı sadece kendi kullanım amacı doğrultusunda kullanınız ve cihazı boşken çalıştırmayınız.
- 5.2. Kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Cihazın içindeki sıcak erişilebilir yüzeylere temas etmeyiniz.
- 5.3. Isıtılan yiyecekte kaba aktarılan ısı yüzünden pişirme kabı da ısınabilir. Kabı tutmak için ve her türlü ısıtılmış gıdayı çıkartırken ısıya dayanıklı fırın eldiveni kullanınız.
- 5.4. Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olduklarından emin olmak için kapları kontrol ediniz. Plastik veya kâğıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken tutuşma olasılığına karşı cihazı sık sık kontrol ediniz.
- 5.5. Cihaz kapağı açıkken çalıştırılırsa, mikrodalga enerjisine zararlı bir şekilde maruz kalınabilir. Cihazı kapağı kapadıktan sonra çalıştırınız. Ayrıca ön yüzü ile kapısı arasına herhangi bir nesne koymayınız. Cihazın kapısının güvenlik kilitlerinin bozulmaması veya kurcalanmaması gerekir.
- 5.6. Mikrodalga enerjisine maruz kalınmasına karşı koruma sağlayan kapağın sökölmesini içeren herhangi bir servis ve onarım işlerini yetkili kişi/servis dışında kişilerin yapması tehlikeli ve yasaktır.
- 5.7. Kullanımda olduğu zaman cihazın yanından ayrılmayınız.
- 5.8. Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanınız.
- 5.9. Makineyi çalıştırmadan önce kullanılan prizin topraklaması olduğundan emin olunuz.
- 5.10. Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştiriniz. Kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olunuz.
- 5.11. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyiniz. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutunuz.
- 5.12. Yiyeceği pişirdikten sonra kapakları ya da folyoyu açarken buhar püskürebilir. Dikkat ediniz.
- 5.13. Fişi prizden çekmeden makineyi temizlemeyiniz.
- 5.14. Temizlik sırasında elektrik akımının kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- 5.15. Cihazda aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayınız.
- 5.16. Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekiniz ve cihaz kullanımdayken ve soğumadan asla temizlik yapmayınız.
- 5.17. Cihazı topraklı prize kullanınız. Uzatma kablosuyla kullanmayınız.
- 5.18. Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayınız.
- 5.19. Ellerinizi nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayınız.
- 5.20. Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayınız.
- 5.21. Mikrodalga fırında kullanıma uygun torbaları fırına yerleştirmeden önce kâğıt veya naylon torbaların tel bağcıklarını çıkartınız.
- 5.22. Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyiniz, yangına neden olabilirsiniz. Duman gözlenirse cihazın düğmesini kapatınız veya fişini çıkarınız. Alev almasını engellemek için kapağı kapalı tutunuz.
- 5.23. Cihazın iç kısmını bir şeyler saklamak amacıyla kullanmayınız. Cihaz kullanımda değilken içinde kâğıt ürünler, yemek pişirme malzemeleri veya yiyecek bırakmayınız.
- 5.24. Patlama tehlikesi olduğu için sıvılar veya diğer yiyecekleri kapalı kaplarda ısıtmayınız.
- 5.25. İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, cihazdan çıkarıldıktan sonra püskürerek kaynamasına neden olabilir, bu nedenle kapları tutarken dikkatli olunuz.
- 5.26. Güvenlik kurallarına ve uygulama talimatlarına uyarak çalışma yapınız.