

TOST MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

1.AMAÇ

OYAK Dragos Plaza’da yer alan iştirak şirketlerin mutfaklarında kullanılan Tost Makinesi kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.

2.SORUMLULAR

Bu talimat; OYAK Dragos Plaza İçerisindeki mutfak alanları görevlilerini ve bağlı oldukları yöneticileri ile tüm kullanıcıları kapsamaktadır.

3.CİHAZIN TANITIMI



III. CİHAZIN TANITIMI

1. Tutma sapı
2. Üst pişirme plakası çıkartma düğmesi
3. Pişirme plakaları
4. Açma/Kapama Düğmesi
5. Alt pişirme plakası çıkartma düğmesi
6. Hazır lambası
7. Isınma Lambası
8. Isı ayar düğmesi
9. 90° / 180° ayar kilidi
10. Kilitleme(güvenlik) mandalı
11. Yağ haznesi ve yuvası



4.UYGULAMA

- 4.1. Tost makinesinin fişini prize takınız.
- 4.2. Şalteri açık konumuna getiriniz.
- 4.3. Açma/ kapama butonunu çevirerek makineyi çalışır duruma getiriniz.
- 4.4. Sıcaklık ayar düğmesini çevirerek istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
- 4.5. Pişirme işlemini gerçekleştirmek için hazırlanmış gıdaları tost makinesinin üst ve alt parçalarının arasına yerleştiriniz.
- 4.6. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sıcaklık ayar düğmesini “0” değerine getiriniz.
- 4.7. Açma/ kapama düğmesini sağa çevirerek makinenin çalışmasını durdurunuz.
- 4.8. Fişi prizden çekiniz.
- 4.9. Şalteri kapalı konuma getiriniz.
- 4.10. Uygun temizlik maddeleriyle temizleyerek bir sonraki kullanıma hazır hale getiriniz.

TOST MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

5. GÜVENLİK KURALLARI

- 5.1. Makineyi çalıştırmadan önce kullanılan prizin topraklaması olduğundan emin olunuz. Uzatma kablosuyla kullanmayınız.
- 5.2. Fişi prizden çekmeden makineyi temizlemeyiniz.
- 5.3. Cihazda aşındırıcı kimyasal maddeler veya buharlar kullanmayınız.
- 5.4. Tost makinesi tam olarak soğumadan makineyi temizlemeyiniz.
- 5.5. Fişi takarken ve çıkarırken ıslak el ile cihaza temasta bulunmayınız.
- 5.6. Temizlik sırasında elektrik akımının kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- 5.7. Makine çalışır durumda iken müdahale etmeyiniz.
- 5.8. Kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Cihaz çalışırken ısıtıcı plakalara çıplak elle dokunmayınız.
- 5.9. Cihazınız çalışırken fişli kablonun, cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
- 5.10. Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su/su buharı girmesini engelleyiniz.
- 5.11. Cihazınız; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- 5.12. Sıcak yüzeylere el ile temas etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
- 5.13. Makine şalterini belirli aralıklarla kontrol ederek elektrik aksamında hata olup olmadığını kontrol ediniz.
- 5.14. İş bitiminde makinenin fişini çekiniz.
- 5.15. Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- 5.16. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyiniz. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutunuz.
- 5.17. Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştiriniz. Kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olunuz.
- 5.18. Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız.
- 5.19. Cihaz özellikle yiyecekleri ısıtmak, pişirmek için tasarlanmıştır. Cihazı sadece kendi kullanım amacı doğrultusunda kullanınız ve cihazı boşken çalıştırmayınız.
- 5.20. Elektrik aksamına su tutmayınız.
- 5.21. Tost işlemi sırasında maşa kullanınız. Tosta el ile müdahale etmeyiniz.
- 5.22. Isıtılan yiyecekten kaba aktarılan ısı yüzünden pişirme kabı da ısınabilir. Kabı tutmak için ve her türlü ısıtılmış gıdayı çıkartırken ısıya dayanıklı fırın eldiveni kullanınız.
- 5.23. Kullanımda olduğu zaman cihazın yanından ayrılmayınız.
- 5.24. Güvenlik kurallarına ve uygulama talimatlarına uyarak çalışma yapınız.
- 5.25. Besleme kordonu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmesini sağlayınız.